

Инструкция по забору воды из источника для проведения анализа

1. Откачайте 100 м³ воды, чтобы полностью очистить воду от рабочих загрязнений. Это 2-3 недели непрерывной работы скважины.
2. Возьмите непрозрачную бутылку емкостью 1 литр.
3. Прежде чем наполнять бутылку, откройте кран и подождите 10-15 минут, чтобы стекла застоявшаяся вода.
4. Откройте бутылку и сполосните ее водой из этого же крана, той водой, которая будет отправлена для анализа.
5. Подставьте бутылку под кран так, чтобы вода текла тонкой струей по стенке бутылки, чтобы минимизировать насыщение жидкости кислородом.
6. После того, как бутылка наполнена, немного надавите на нее, чтобы вытеснить оставшийся воздух и плотно закрутите крышкой.
7. Отвезите специалистам компании «Гольфстрим» воду для анализа в течении 12 часов. При перевозке избегайте попадания на воду прямых солнечных лучей.